


PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE

PRŮMĚR VÁLCE 320 mm

ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU:

1600 mm

2000 mm



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH
KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV

540898
Datum vydání: 1.6.2011



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

PŘEDMLUVA

Pro výměnu na stroji musí být použity originální nebo původní díly. Po servisním zásahu zajistěte všechny panely do původního stavu a nechte tento manuál na bezpečném místě pro případné informace.

Telefonujete-li nebo píšete ohledně Vašeho stroje, vždy uveďte typ, model a sériové číslo. Typ, model a sériové číslo jsou uvedeny na sériovém štítku, který je umístěn v zadní části stroje na levém stojanu.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění změny specifikací, které jsou v tomto katalogu uvedeny. Veškeré údaje jsou pouze informativní. Uvědomte si prosím, že se tento katalog týká pouze všeobecných informací, protože není možné uvádět kompletní přehled všech detailů o všech strojích naší výroby.

Katalog je určen pro žehlicí stroj s žehlicím válcem o průměru 32 cm.

- válec ø 32, vkladací šířka 160, označení 160
- válec ø 32, vkladací šířka 200, označení 200
- provedení stroje: OPL (plnohodnotný ovládací panel), COIN (mincovník), CPS (mincovníkové provedení s platebním systémem mimo stroj)
- ohřev: označení elektrický

OBSAH

547200, 547201	Skelet	9
547202	Žehlicí válec, vodičí kladka	11
547212, 547214	Žehlicí jednotka	15
547211	Vstupní stůl	19
547208	Pohon	21
547210	Sací systém	23
547207	Odlepovače, teplotní čidla	25
547203	Bezpečnostní lišta	27
547215	Ovládací panel OPL, CPS	29
547216	Ovládací panel COIN	31
547206	Kapotáž	33
547209	Vstupní a výstupní žlab, dveře	35
547213	Panel přístrojů pro elektrický ohřev	37
547217	Elektrický ohřev	39

WSTĘP

W razie zamiany na maszynie należy zastosować części oryginalne lub identyczne. Po serwisie należy zabezpieczyć wszystkie osłony z powrotem. Ten oto podręcznik pozostawić na bezpiecznym miejscu do ew. informacji.

W razie kontaktu telefonicznego lub na piśmie zawsze wymieniać typ, model i numer seryjny maszyny. Typ, model i numer seryjny wymienione są na tabliczce znamionowej z tyłu maszyny lub na tylnej stronie podręcznika.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji, opisanych w danym katalogu, i to bez uprzedzenia. Wszystkie dane mają charakter tylko informacyjny. Proszę mieć na uwadze, że dany katalog odnosi się tylko do ogólnych informacji, ponieważ jest niemożliwe zamieścić w nim kompletny przegląd wszystkich detali o wszystkich przez nas produkowanych maszynach.

Katalog jest przeznaczony do maszyn do prasowania z walcem o średnicy 32 cm

- walec ø 32, szerokość wkładania 160, oznaczenie 160
- walec ø 32, szerokość wkładania 200, oznaczenie 200
- wykonanie maszyny: OPL (pełnowartościowa płyta sterownicza), COIN (monety), CPS (wykonanie monetowe z zewnętrznym układem płatniczym poza maszyną)
- podgrzew: oznaczenie elektryczny

SPIS TREŚCI

547200, 547201	Szkielet	9
547202	Walec prasowania, blok prowadzący	11
547212, 547214	Jednostka prasownicza	15
547211	Stół wejściowy	19
547208	Napęd	21
547210	Układ ssący	23
547207	Odczepiacze, czujniki temperatury	25
547203	Listwa ochronna	27
547215	Płyta sterownicza OPL, CPS	29
547216	Płyta sterownicza COIN	31
547206	Obudowa	33
547209	Żłób wejściowy i wyjściowy, drzwi	35
547213	Płyta przyrządów podgrzewu elektrycznego	37
547217	Podgrzew elektryczny	39

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для замены на машине должны быть использованы оригинальный или тождественные части. После сервисного вмешательства верните все пульты в исходное положение и сохраняйте это руководство на безопасном месте для дальнейшего использования. При телефонной или письменной связи с вопросами о машине, всегда сообщите тип, модель и номер серии. Тип, модель и номер серии указаны на производственном щитке на задней стороне машины или на задней странице руководства.

Изготовитель оставляет за собой право проводить изменения спецификации, указанной в каталоге без предварительного предупреждения. Все данные имеют только информативный характер. Имейте, пожалуйста, в виду, что этот каталог касается только общих информации, потому что невозможно привести полный обзор всех деталей о машинах нашего производства.

Каталог предназначен для гладильной машины с гладильным валом диаметром 32 см.

- вал Ø 32, ширина вкладывания 160, обозначение 160
- вал Ø 32, ширина вкладывания 200, обозначение 200
- исполнение машины: OPL (полноценный пульт управления), COIN (монетный автомат), CPS (монетное исполнение с системой оплаты вне машины)
- нагревание: обозначение электрическое

СОДЕРЖАНИЕ

547200, 547201	Скелет	9
547202	Гладильный вал, направляющий ролик	11
547212, 547214	Гладильная единица	15
547211	Входной стол	19
547208	Привод	21
547210	Система отсасывания	23
547207	Отклеиватели, Датчик температуры	25
547203	Защитная планка	27
547215	Контрольный пульт I OPL, CPS	29
547216	Контрольный пульт COIN	31
547206	Капотирование	33
547209	Входной и выходной желоб, двери	35
547213	Пульт устройств для электрического нагревания	37
547217	Электрическое нагревание	39

ÚVOD

Pre výmenu na stroji musia byť použité originálne alebo pôvodné súčiastky. Po servisnom zásahu zaistíte všetky panely v pôvodnom stave a uložte tento manuál na bezpečnom mieste pre prípadné informácie.

Ak budete telefonovať alebo písať ohľadne Vášho stroja, vždy uveďte typ, model a sériové číslo. Typ, model a sériové číslo sú uvedené na výrobnom štítku vzadu na stroji alebo na zadnej strane návodu.

Výrobca má vyhradené právo vykonať kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia zmeny špecifikácií, ktoré sú uvedené v tomto katalógu. Všetky údaje sú iba informatívne. Uvedomte si prosím, že sa tento katalóg týka iba všeobecných informácií, pretože nie je možné uviesť kompletný prehľad všetkých detailov o všetkých strojoch našej výroby.

Katalóg je určený pre žehliaci stroj so žehliacim valcom o priemere 32 cm

- válec Ø 32, vkladací šířka 160, označení 160
- válec Ø 32, vkladací šířka 200, označení 200
- provedení stroje: OPL (plnohodnotný ovládací panel), COIN (mincovník), CPS (mincovníkové provedení s platebním systémem mimo stroj)
- ohřev: označení elektrický

OBSAH

547200, 547201	Skelet	9
547202	Žehlicí válec, vodicí kladka	11
547212, 547214	Žehlicí jednotka	15
547211	Vstupný stůl	19
547208	Pohon	21
547210	Sací systém	23
547207	Odlepovače, Teplotné čidlo	25
547203	Bezpečnostní lišta	27
547215	Kontrolný panel OPL, CPS	29
547216	Kontrolný panel COIN	31
547206	Kapotáž	33
547209	Vstupní a výstupní žlab, dveře	35
547213	Panel přístrojů pro elektrický ohřev	37
547217	Elektrický ohřev	39




info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

SKELET












info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

SKELET



info@zipnasklade.ru


8(800)500-69-51

Skelet: obrázky č. 547200, 547201

1	537695	Stojan pravý	Stojak prawy	Стойка правая	Stojan pravý
2	537693	Stojan levý	Stojak lewy	Стойка левая	Stojan ľavý
3	540349	Nosník přední, 160	Belka przednia, 160	Балка передняя, 160	
3	537696	Nosník přední, 200	Belka przednia, 200	Балка задняя, 200	
4	540379	Nosník zadní, 160	Belka tylna, 160	Балка задняя, 160	
4	540378	Nosník zadní, 200	Belka tylna, 200	Балка задняя, 200	
5	540353	Kryt zadní spodní, 160	Oslona tylna dolna, 160	Крышка задняя нижняя, 160	
5	540208	Kryt zadní spodní, 200	Oslona tylna dolna, 200	Крышка задняя нижняя, 200	
6	540377	Naváděcí clona	Zasłona naprowadzająca	Направляющая заслонка	
7	540206	Spodní výfuk	Wydmuch dolny	Нижний выхлоп	
8	540205	Kryt	Oslona	Крышка	Kryt
9	540342	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Skrutka M6x10
10	537604	Šroub M6x16	Śruba M6x16	Болт M6x16	Skrutka M6x16
11	310985000006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
12	540354	Skříň ventilátoru	Skrzynia wentylatora	Шкаф вентилятора	Skriňa ventilátora
13	540324	Lože ventilátoru	Podstawa wentylatora	Станина вентилятора	
14	309595124612	Šroub M6x12	Śruba M6x12	Болт M6x12	Skrutka M6x12
15	540325	Izolační deska ventilátoru	Płyta izolacyjna wentylatora	Доска изоляции вентилятора	
16	540270	Ventilátor	Wentylator	Вентилятор	
17	506013	Šroub M4x8	Śruba M4x8	Болт M4x8	Skrutka M4x8
18	540326	Dýza - úprava	Dysza - opracowanie	Форсунка - обработано	
19	100218	Šroub do plechu ST4,8x13	Śruba do blachy ST4,8x13	Болт для жести ST4,8x13	Skrutka do plechu ST4,8x13
20	537567	Čep stavitelné nožky	Czop nóżki nastawialnej	Штифт регулируемой ножки	
21	PR1504000001	Stavitelná nožka	Nóżka nastawialna	Регулируемая ножка	Nastavitelná noha
22	310934000010	Matice M10	Nakrętka M10	Гайка M10	Matica M10
23	537605	Šroub M10x170	Śruba M10x170	Болт M10x170	Skrutka M10x170
24	311902100010	Podložka 10	Podkładka 10	Шайба 10	Podložka 10
25	537546	Deska	Płyta	Доска	
26	537506	Nosník pravý	Belka prawa	Балка правая	
27	537507	Nosník levý	Belka lewa	Балка левая	
28	537599	Přepážka nosníku	Przegroda belki	Перегородка балки	
29	537508	Distanční čep	Czop dystansowy	Дистанционный штифт	
30	537603	Šroub M8x80	Śruba M8x80	Болт M8x80	Skrutka M8x80
31	537504	Kladka	Krażek	Ролик	Kladka
32	540340	Ložisko	Łożysko	Подшипник	Ložisko
33	537505	Čep nosné kladky	Czop bloku nośnego	Штифт несущего ролика	
34	307732030015	Pojistný kroužek	Pierścień zabezpieczający	Защитное кольцо	Pojistný krúžok
35	311125000008	Podložka 8,4	Podkładka 8,4	Шайба 8,4	Podložka 8,4
36	309912000815	Šroub M8x16	Śruba M8x16	Болт M8x16	Skrutka M8x16
37	310985000008	Matice M8	Nakrętka M8	Гайка M8	Matica M8

info@zipnasklade.ru

ŽEHLCÍ VÁLEC, VODICÍ KLADKA



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Žehlicí válec, vodící kladka: obrázek č. 547202


1	537577	Válec žehlicí úplný, 160	Walec prasowania kompletny, 160	Гладильный вал в сборе, 160	Valec žehliaci úplný, 160
1	537576	Válec žehlicí úplný, 200	Walec prasowania kompletny, 200	Гладильный вал в сборе, 200	Valec žehliaci úplný, 200
2	537597	Konzola vodící kladky	Konsola bloku prowadzącego	Кронштейн направляющего блока	Držiak opernej kladky úplný
3	545030	Čep vodící kladky	Czop bloku prowadzącego	Штифт направляющего ролика	
4	526196	Podložka 10,5	Podkładka 10,5	Шайба 10,5	Podložka 10,5
5	326000600002	Ložisko	Łożysko	Подшипник	Ložisko
6	545031	Podložka vodící kladky	Podkładka bloku prowadzącego	Шайба направляющего ролика	
7	310985000010	Matica M10	Nakrętka M10	Гайка M10	Matica M10

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

ŽEHLICÍ JEDNOTKA



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51




info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

ŽEHLIČÍ JEDNOTKA



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Žehlicí jednotka: obrázky č. 547212, 547214

1	540250	Nosné čelo	Czolo nośne	Несущий торец	
2	540307	Válec, 160	Walec, 160	Вал, 160	Válec, 160
2	540306	Válec, 200	Walec, 200	Вал, 200	Válec, 200
3	537547	Ložisko	Łożysko	Подшипник	Ložisko
4	537548	Ložisková příruba	Kolnierz łożyska	Подшипниковый фланец	
5	537602	Šroub M8x20	Śruba M8x20	Болт M8x20	Skrutka M8x20
6	311125000008	Podložka 8,4	Podkładka 8,4	Шайба 8,4	Podložka 8,4
7	310985000008	Matice M8	Nakrętka M8	Гайка M8	Matica M8
8	311902100008	Podložka 8	Podkładka 8	Шайба 8	Podložka 8
9	311127000008	Podložka 8	Podkładka 8	Шайба 8	Podložka 8
10	309912000815	Šroub M8x16	Śruba M8x16	Болт M8x16	Skrutka M8x16
11	540291	Válec, 160	Walec, 160	Вал, 160	Válec, 160
11	540290	Válec, 200	Walec, 200	Вал, 200	Válec, 200
12	537545	Nábal	Powłoka	Намотка	Nábal
13	313250032008	Nýt 3,2x8	Nit 3,2x8	Заклепка 3,2x8	Nit 3,2x8
14	540254	Ložiskové těleso	Korpus łożyska	Подшипниковое тело	
15	537592	Deska łożyska wnitřní	Płyta łożyska wewnętrzna	Доска подшипника внутренняя	
16	537591	Deska łożyska zewnętrzna	Płyta łożyska zewnętrzna	Доска подшипника внешняя	
17	537601	Šroub M8x25	Śruba M8x25	Болт M8x25	Skrutka M8x25
18	540255	Pouzdro	Tuleja	Втулка	Puzdro
19	537590	Distanční čep	Czop dystansowy	Дистанционный штифт	
20	540342	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Skrutka M6x10
21	540257	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Skrutka M6x10
22	540311	Válec, 160	Walec, 160	Вал, 160	Válec, 160
22	540310	Válec, 200	Walec, 200	Вал, 200	Válec, 200
23	540305	Nábal	Powłoka	Намотка	Nábal
24	540140630706	Spona napínací hladká	Klamra naprężająca gładka	Шпонка натяжная гладкая	Spona napinacia hladká
25	307732030020	Pojistný kroužek 20	Pierścień zabezpieczający 20	Защитное кольцо 20	Pojistný krúžok 20
26	537583	Kroužek	Pierścień	Кольцо	Krúžok
27	308726006016	Pero	Resor	Рессора	Pero
28	537683	Řetězové kolo	Kolo łańcuchowe	Цепное колесо	Řetězové koleso
29	310934000008	Matice M8	Nakrętka M8	Гайка M8	Matica M8
30	537518	Matice M8	Nakrętka M8	Гайка M8	Matica M8
31	309912000830	Šroub M8x30	Śruba M8x30	Болт M8x30	Skrutka M8x30
32	537647	Válec, 160	Walec, 160	Вал, 160	Válec, 160
32	537646	Válec, 200	Walec, 200	Вал, 200	Válec, 200
33	537594	Trubka vahadla napínání, 160	Rurka wahacza napinania, 160	Трубка балансира натяжки, 160	
33	537593	Trubka vahadla napínání, 200	Rurka wahacza napinania, 200	Трубка балансира натяжки, 200	
34	540297	Pouzdro	Tuleja	Втулка	Puzdro
35	537598	Náboj vahadla	Piasta wahacza	Втулка балансира	
36	537661	Rameno vahadla napínání	Ramię wahacza napinania	Плечо балансира натяжки	
37	521894	Šroub M6x50	Śruba M6x50	Болт M6x50	Skrutka M6x50
38	310985000006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
39	540260	Tyč stužek, 160	Drag wstążek, 160	Стержень тесьмы, 160	
39	540259	Tyč stužek, 200	Drag wstążek, 200	Стержень тесьмы, 200	
40	101154	Izolační podložka	Podkładka izolacyjna	Изоляционная подкладка	Izolačná podložka
41	PR1610011077	Mikrospínač	Mikrowyłącznik	Микровыключатель	Mikrospínač
42	517484	Mikrospínač - úprava	Mikrowyłącznik - obróbka	Микровыключатель - обработка	Mikrospínač - úprava
43	511020	Matice mikrospínače	Nakrętka mikrołącznika	Гайка микровыключателя	Matica mikrospínača
44	311125000003	Podložka 3,2	Podkładka	Шайба	Podložka
45	506552	Šroub M3x30	Śruba M3x30	Болт M3x30	Skrutka M3x30
46	537588	Distanční čep	Czop dystansowy	Дистанционный штифт	




info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

[illegible]

VSTUPNÍ STŮL



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Vstupní stůl: obrázek č. 547211


1	540392	Vstupní stůl, 160	Stół wejściowy, 160	Входной стол, 160	Vstupný stůl, 160
1	540391	Vstupní stůl, 200	Stół wejściowy, 200	Входной стол, 200	Vstupný stůl, 200
2	540394	Kluzák vstupního stolu, 160	Część ślizgowa stołu wejściowego, 160	Глиссер входного стола, 160	
2	540393	Kluzák vstupního stolu, 200	Część ślizgowa stołu wejściowego, 200	Глиссер входного стола, 200	
3	506426	Šroub M6x30	Śruba M6x30	Болт М6х30	Skrutka M6x30
4	537619	Distanční podložka	Podkładka dystansowa	Дистанционная шайба	Distančná podložka
5	310985000006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка М6	Matica M6
6	537604	Šroub M6x16	Śruba M6x16	Болт М6х16	Skrutka M6x16
7	540299	Válec, 160	Walec, 160	Вал, 160	Válec, 160
7	540298	Válec, 200	Walec, 200	Вал, 200	Válec, 200
9	540305	Nábal, 160	Powłoka, 160	Намотка, 160	Nábal, 160
9	540304	Nábal, 200	Powłoka, 200	Намотка, 200	Nábal, 200
10	540140630706	Spona napínací hladká	Klamra naprężająca gładka	Шпонка натяжная гладкая	Spona napínacia hladká
11	307732030020	Pojistný kroužek 20	Pierścień zabezpieczający 20	Защитное кольцо 20	Pojistný krúžok 20
12	537547	Ložisko	Łożysko	Подшипник	Ložisko
13	537548	Ložisková příruba	Kolnierz łożyska	Подшипниковый фланец	
14	537602	Šroub M8x20	Śruba M8x20	Болт М8х20	Skrutka M8x20
15	311125000008	Podložka 8,4	Podkładka 8,4	Шайба 8,4	Podložka 8,4
16	310985000008	Matice M8	Nakrętka M8	Гайка М8	Matica M8
17	537583	Kroužek	Pierścień	Кольцо	Krúžok
18	308726006016	Pero	Resor	Рессора	Pero
19	537685	Řetězové kolo	Kolo łańcuchowe	Цепное колесо	Řetězové koleso
20	311902100008	Podložka 8	Podkładka 8	Шайба 8	Podložka 8
21	537635	Čep klíky	Czop korby	Шейка кривошипа	
22	537543	Vkládací pás	Pas podający	Лента вкладывания	

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

POHON



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Pohon: obrázek č. 547208


1	540314	Motor	Silnik	Двигатель	Motor
2	537618	Konzola motoru, B	Konsola silnika, B	Консоль двигателя, B	Konzola motora, B
3	537587	Konzola motoru, A	Konsola silnika, A	Консоль двигателя, A	Konzola motora, A
4	273315042012	Pryžňová válcová pružina	Gumowa sprężyna walcowa	Резиновая цилиндрическая пружина	
5	537670	Konzola převáděcí kladky	Konsola bloku transmisijnego	Кронштейн переводного ролика	
6	540277	Řetězové kolo	Kolo łańcuchowe	Цепное колесо	Řetězové koleso
7	537638	Sloupek převáděcího kola	Ślupok koła transmisijnego	Стойка переводного колеса	
8	311125000010	Podložka 10,5	Podkładka 10,5	Шайба 10,5	Podložka 10,5
9	506432	Šroub M10x60	Śruba M10x60	Болт M10x60	Skrutka M10x60
10	310985000010	Matice M10	Nakrętka M10	Гайка M10	Matica M10
11	537650	Rameno vymezení řetězu	Konsola ograniczenia łańcucha	Плечо ограничения цепи	
12	537668	Vodítko řetězu	Prowadnica łańcucha	Направляющая цепи	
13	313250032008	Trhací nýt 3,2x8	Nit rozrywający 3,2x8	Разрывная заклепка 3,2x8	
14	540342	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Skrutka M6x10
15	540279	Konzola kliky	Konsola korby	Кронштейн кривошипа	
16	545015	Pouzdro náboje kliky	Tuleja piasty korby	Втулка ступицы кривошипа	
17	540280	Náboj kliky	Piasta korby	Ступица кривошипа	
18	545016	Pojistný kroužek 19	Pierścień zabezpieczający 19	Защитное кольцо 19	Pojistný krúžok 19
19	318000060001	Řetěz	Łańcuch	Цепь	Řetěz
20	540313	Klika	Korba	Кривошип	Kľuka
21	311679800006	Podložka 6	Podkładka 6	Шайба 6	Podložka 6
22	311125000006	Podložka 6,4	Podkładka 6,4	Шайба 6,4	Podložka 6,4
23	309933000620	Šroub M6x20	Śruba M6x20	Болт M6x20	Skrutka M6x20
24	310985000006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
25	310934000006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
26	537604	Šroub M6x16	Śruba M6x16	Болт M6x16	Skrutka M6x16

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

SACÍ SYSTÉM




info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Sací systém: obrázek č. 547210

[illegible]

ODLEPOVAČE, TEPLOTNÍ ČIDLA



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

547 207

Odlepovače, teplotní čidla: obrázek č. 547207

1	540374	Tyč odlepovačů, 160	Drag odczepiaczy, 160	Стержень отклеивателей, 160	
1	540373	Tyč odlepovačů, 200	Drag odczepiaczy, 200	Стержень отклеивателей, 200	
2	540227	Prst teplotního čidla	Palec czujnika temperatury	Палец температурного датчика	
3	309595124612	Šroub M6x12	Śruba M6x12	Болт M6x12	Skrutka M6x12
4	540225	Nosič odlepovače	Nosnik odczepiacza	Носитель отклеивателя	Nosič odliapača
5	540226	Prst odlepovače	Palec odczepiacza	Палец отклеивателя	
6	537611	Břit odlepovače	Krawędź odczepiacza	Лезвие отклеивателя	
7	313250032008	Trhací nýt 3,2x8	Nit rozrywający 3,2x8	Разрывная заклепка 3,2x8	trhacie nit 3,2x8
8	540385	Bezpečnostní teplotní snímač	Ochronny czujnik temperatury	Защитный температурный датчик	
9	545108	Prst	Palec	Палец	
10	545107	Čep	Czop	Штифт	Čap
11	540230	Izolační destička	Płytk izolacyjna	Дощечка изоляции	
12	537556	Teplotní čidlo	Czujnik temperatury	Датчик температуры	Teplotné čidlo
13	311679824003	Podložka 3	Podkładka 3	Шайба 3	Podložka 3
14	309084000306	Šroub M3x6	Śruba M3x6	Болт M3x6	Skrutka M3x6
15	545123	Omezovač rozsahu	Ogranicznik zasięgu	Ограничитель диапазона	
16	537604	Šroub M6x16	Śruba M6x16	Болт M6x16	Skrutka M6x16

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů


8(800)500-69-51

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51



[illegible]

OVLÁDACÍ PANEL, OPL, CPS



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Ovládací panel, OPL, CPS: obrázek č. 547215


1	537691	Panel stojanu, OPL	Oslona stojaka, OPL	Пульт стойки, OPL	
1	540365	Panel stojanu, CPS	Oslona stojaka, CPS	Пульт стойки, CPS	
2	347700006175	Ovládací hlavice hlavního vypínače, OPL	Głowica sterownicza wyłącznika głównego, OPL	Головка управления главного выключателя, OPL	
2	PRI404000095	Ovládací hlavice hlavního vypínače, CPS	Głowica sterownicza wyłącznika głównego, CPS	Головка управления главного выключателя, CPS	
3	311125240006	Podložka 6,4	Podkładka 6,4	Шайба 6,4	Podložka 6,4
4	311679824006	Podložka vějířová M6	Podkładka wachlarzowa M6	Шайба веерная M6	Podložka vejářová M6
5	310934240006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
6	537688	Panel klávesnice, OPL	Płyta klawiatury, OPL	Пульт клавиатуры, OPL	
6	540358	Panel klávesnice, CPS	Płyta klawiatury, CPS	Пульт клавиатуры, CPS	
7	540317	Ovládací panel	Płyta sterownicza	Контрольный пульт	Kontrolný panel
8	537503	Klávesnice	Klawiatura	Клавиатура	Klávesnica
9	501871	Štítek	Tabliczka	Щиток	Štítok
10	537502	Deska programátoru MC110	Płyta procesorowa MC110	Доска процессора MC110	Procesorová doska MC110
11	311679824003	Podložka 3	Podkładka 3	Шайба 3	Podložka 3
12	309798500306	Šroub M3x6	Śruba M3x6	Болт M3x6	Skrutka M3x6
13	311125240004	Podložka 4,3	Podkładka 4,3	Шайба 4,3	Podložka 4,3
14	311679824004	Podložka M4	Podkładka M4	Шайба M4	Podložka M4
15	310934240004	Matice M4	Nakrętka M4	Гайка M4	Matica M4
16	545039	Kryt klávesnice, CPS	Oslona klawiatury	Крышка клавиатуры	Kryt klávesnice
17	514055	Šroub M6x10 , COIN, CPS	Śruba M6x10 , COIN, CPS	Болт M6x10 , COIN, CPS	Skrutka M6x10 , COIN, CPS

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51

OVLÁDACÍ PANEL, COIN



COIN CONTROL


547 216

Ovládací panel, COIN: obrázek č. 547216

1	540362	Panel stojanu	Oslona stojaka	Пульт стойки	
2	PRI404000095	Ovládací hlavice hlavního vypínače	Głowica sterownicza	Головка управления	
3	311125240006	Podložka 6,4	Podkładka 6,4	Шайба 6,4	Podložka 6,4
4	311679824006	Podložka vějířová M6	Podkładka wachlarzowa M6	Шайба веерная M6	Podložka vejářová M6
5	310934240006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
6	540358	Panel klávesnice	Płyta klawiatury	Пульт клавиатуры	
7	540317	Ovládací panel	Płyta sterownicza	Контрольный пульт	Kontrolný panel
8	537503	Klávesnice	Klawiatura	Клавиатура	Klávesnica
9	501871	Štítek	Tabliczka	Щиток	Štítok
10	537502	Deska programátoru MC110	Płyta procesorowa MC110	Доска процессора MC110	Procesorová doska MC110
11	311679824003	Podložka 3	Podkładka 3	Шайба 3	Podložka 3
12	309798500306	Šroub M3x6	Śruba M3x6	Болт M3x6	Skrutka M3x6
13	311125240004	Podložka 4,3	Podkładka 4,3	Шайба 4,3	Podložka 4,3
14	311679824004	Podložka M4	Podkładka M4	Шайба M4	Podložka M4
15	310934240004	Matice M4	Nakrętka M4	Гайка M4	Matica M4
16	545039	Kryt klávesnice	Oslona klawiatury	Крышка клавиатуры	Kryt klávesnice
17	514055	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Skrutka M6x10
18	501514	Rámek mincovníku	Ramka zasobnika monet	Рамка монетного автомата	Rámik mincovníka
19	515291	Kryt mincovníku	Pokrywa zasobnika monet	Крышка монетного автомата	Kryt mincovníka
20	540367	Držák skříně mincovníku	Uchwyt zasobnika monet	Держатель шкафа монетного автомата	
21	545043	Skříň mincovníku	Zasobnik monet	Шкаф монетного автомата	
22	514816	Plastová krabice mincovníku	Zasobnik plastowy monet	Пластмассовая коробка монетного автомата	
23	506013	Šroub M4x8	Śruba M4x8	Болт M4x8	Skrutka M4x8
24	311902100004	Podložka 4	Podkładka 4	Шайба 4	Podložka 4
25	311127000004	Podložka 4	Podkładka 4	Шайба 4	Podložka 4
26	310934000004	Matice M4	Nakrętka M4	Гайка M4	Matica M4
27	545082	Mincovod	Monetociąg	Направитель монет	
28	514815	Mincovník	Zasobnik monet	Монетник	Mincovník
29	540342	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Skrutka M6x10

info@zipnasklade.ru

KAPOTÁŽ




info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Kapotáž: obrázek č. 547206

[illegible]

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ŽLAB, DVEŘE




info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

547 209

PANEL PŘÍSTROJŮ PRO ELEKTRICKÝ OHŘEV



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51


Panel přístrojů pro elektrický ohřev: obrázek č. 547213

1	545033	Deska rozvaděče	Płyta rozdzielni	Доска распределителя	
2	528269	Frekvenční měnič	Przetwornica częstotliwości	Частотный преобразователь	Frekvenční měnič
3	516648	Transformátor	Transformator	Трансформатор	Transformátor
4	521957	Šroub M4x12	Śruba M4x12	Болт M4x12	Škrutka M4x12
5	309933100625	Šroub M6x25	Śruba M6x25	Болт M6x25	Škrutka M6x25
6	311679824006	Podložka vějířová M6	Podkładka wachlarzowa M6	Шайба веерная M6	Podložka vějířová M6
7	310934100006	Matices M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
8	311125100006	Podložka 6,4	Podkładka 6,4	Шайба 6,4	Podložka 6,4
9	540342	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Škrutka M6x10
10	540272	Kondenzátor	Kondensator	Конденсатор	Kondenzátor
11	311125000008	Podložka 8,4	Podkładka 8,4	Шайба 8,4	Podložka 8,4
12	537518	Matices M8	Nakrętka M8	Гайка M8	Matica M8
14	514038	Stykač	Stycznik	Контактор	Stýkač
16	PRI401022021	Pojistka 0,5A / 250V	Bezpiecznik	Предохранитель	Poistka
17	524654	Pojistková zástrčka	Wtyczka bezpieczników	Предохранительная розетка	Poistková zástrčka
18	524653	Svorka pro pojistkovou zástrčku	Zacisk dla wtyczki bezpiecznikowej	Зажим для предохранительной розетки	Svorka pre poistkovou zástrčku
19	524655	Vičko	Wiek	Крышка	Kryt
20	545221	Relé	Przełącznik	Реле	Relé
21	506586	Patice relé	Podstawa przełącznika	Цоколь реле	Patica relé
22	514135	Spona relé	Sprzeczka przełącznika	Обойма реле	
24	346000280101	Svorka šedá	Zacisk szary	Зажим серый	Svorka šedá
25	346000209101	Zakončovací díl	Część końcowa	Закончивающая часть	Zakončovací díl
28	528313	Kabelový držák	Uchwyt kablowy	Держатель кабеля	
29	PRI401013021	Jistič, 25A	Wyłącznik automatyczny, 25A	Предохранитель, 25A	Istič, 25A
30	528294	Jistič, 16A	Wyłącznik automatyczny, 16A	Предохранитель, 16A	Istič, 16A
31	PRI401014021	Jistič 32A	Wyłącznik automatyczny 32A	Предохранитель 32A	Istič 32A
32	524785	Jistič 50A	Wyłącznik automatyczny 50A	Предохранитель 50A	Istič 50A
33	528210	Jistič 6A	Wyłącznik automatyczny 6A	Предохранитель 6A	Istič 6A
34	346000004010	Svorka pojistková	Zacisk bezpiecznikowy	Зажим предохранителя	Svorka poistková
35	358251632240	Pojistka T4A / 500V	Bezpiecznik T4A / 500V	Предохранитель T4A / 500V	Poistka T4A / 500V
36	358251632225	Pojistka T2,5A / 500V	Bezpiecznik T2,5A / 500V	Предохранитель T2,5A / 500V	Poistka T2,5A / 500V
37	346000014010	Krycí víčko	Wiek kryjące	Закрывающий колпачек	Krycie wieko
38	514042	Stykač LC1-D18	Stycznik LC1-D18	Контактор LC1-D18	Stýkač
38	514038	Stykač LC1-D09	Stycznik LC1-D09	Контактор LC1-D09	Stýkač
39	PRI345002019	Stykač LC1-D32	Stycznik LC1-D32	Контактор LC1-D32	Stýkač

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

ELEKTRICKÝ OHŘEV



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Elektrický ohřev: obrázek č. 547217

1	545050	Čelo levé	Czoło lewe	Торец левый	
2	545051	Čelo pravé	Czoło prawe	Торец правый	
3	545055	Topná vložka, 160	Wkładka grzejna, 160	Нагревательный вкладыш, 160	Vykurovací vložka, 160
3	545054	Topná vložka, 200	Wkładka grzejna, 200	Нагревательный вкладыш, 200	Vykurovací vložka, 200
4	MEC001042	Topné těleso 2700W, 160	Grzejnik 2700W, 160	Нагревател. элемент 2700W, 160	Výhrevné těleso 2700W, 160
4	MEC001043	Topné těleso 3100W, 200	Grzejnik 2700W, 160	Нагревател. элемент 2700W, 160	Výhrevné těleso 2700W, 160
5	545058	Izolace	Izolacja	Изоляция	Izolácia
6	545066	Svorka topného tělesa	Zacisk grzejnika	Клемма нагревательного элемента	
7	506552	Šroub M3x30	Śruba M3x30	Болт M3x30	Skrutka M3x30
8	311127000003	Podložka 3	Podkładka 3	Шайба 3	Podložka 3
9	310934000003	Matice M3	Nakrętka M3	Гайка M3	Matica M3
10	310934100006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
11	311679824006	Podložka vějířová M6	Podkładka wachlarzowa M6	Шайба веерная M6	Podložka vejářová M6
12	311125100006	Podložka 6,4	Podkładka 6,4	Шайба 6,4	Podložka 6,4
13	545069	Vičko krytu sání	Wiekło osłony ssania	Крышка кожуха отсасывания	
14	540342	Šroub M6x10	Śruba M6x10	Болт M6x10	Skrutka M6x10
15	545057	Kryt čela	Osłona czoła	Крышка торца	
16	545059	Izolace	Izolacja	Изоляция	Izolácia
17	311125240006	Podložka 6,4	Podkładka 6,4	Шайба 6,4	Podložka 6,4
18	311127240006	Podložka 6	Podkładka 6	Шайба 6	Podložka 6
19	506438	Šroub M6x40	Śruba M6x40	Болт M6x40	Skrutka M6x40
20	311902100006	Podložka 6	Podkładka	Шайба	Podložka
21	310934240006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6
22	528549	Šroub M6x20	Śruba M6x20	Болт M6x20	Skrutka M6x20
23	545056	Ucpávka	Uszczelka	Сальниковое уплотнение	Upchávka
24	101410	Kabelová průchodka	Przepust kablowy	Бушинг кабеля	Kábelová priechodka
25	101420	Matice kabelové průchodky M16	Nakrętka przepustu kablowego	Гайка кабельного проходного изолятора	Matice kabelovej priechodky
26	PR1505000064	Ucpávka	Uszczelka	Сальниковое уплотнение	Upchávka
27	310985000006	Matice M6	Nakrętka M6	Гайка M6	Matica M6

info@zipnasklade.ru

Katalog náhradních dílů

8(800)500-69-51



info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51